

سریال‌های آیفون‌هایی که قبل از این تاریخ در گمرک‌های کشور ثبت شده‌اند، همچنان دارای آنتن ثابت هستند، اما ممکن است گاهی دچار اختلال شوند. در مقابل، دستگاه‌هایی که پس از این تاریخ وارد کشور شده‌اند، معمولاً پس از یک ماه دچار اختلال کامل یا مقطعی در آنتن‌دهی می‌شوند. اما آیا این به معنای آن است که آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵ به هیچ وجه به حالت عادی برنمی‌گردد؟ باید بگوییم که راه‌هایی برای حل موقت این مشکل وجود دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت و هشت روش برای برگرداندن آنتن آیفون به شما خواهیم گفت.

فایل صوتی مقاله:

00:00

00:00

نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که افرادی که تنها یک سیم‌کارت در گوشی خود دارند، احتمال بیشتری برای عدم قطع آنتن‌دهی خواهند داشت.

روش های بازگردانی آنتن ایفون 14 و 15



برای شروع، به تنظیمات (Settings) گوشی خود بروید:

1. به بخش General بروید.
 2. در انتهای منو، روی Transfer or Reset ضربه بزنید.
 3. گزینه بالایی (Reset) را انتخاب کنید.
 4. سپس Reset Network Settings را انتخاب کنید.
- توجه داشته باشید که این کار باعث از بین رفتن اطلاعات گوشی شما نخواهد شد و تنها شبکه را ریست می‌کند.

نکته: اگر آنتن دستگاه شما بازگشت، برای تثبیت آنتن‌دهی، کد دستوری *3370# را شماره‌گیری کنید.

روش اول: استفاده از شبکه 5G برای بازگرداندن آنتن آیفون

برخی کاربران گزارش داده‌اند که با تنظیم وضعیت شبکه بر روی 5G، آنتن آن‌ها بازگشته است. برای این کار:

1. به تنظیمات (Settings) بروید.
2. به بخش Cellular بروید.
3. از قسمت SIMs، سیم‌کارت خود را انتخاب کنید.
4. به Voice & Data بروید و شبکه را روی 5G تنظیم کنید.

روش دوم: ریست مجدد شبکه و تنظیم روی LTE

اگر روش قبلی کار نکرد، دوباره شبکه را ریست کنید و سپس آن را روی LTE تنظیم کنید. گوشی را در حالت هواپیما قرار دهید و سیم‌کارت را از گوشی خارج کنید. سیم‌کارت را در یک گوشی دیگر (ترجیحاً اندروید) قرار دهید و وضعیت شبکه را روی 3G تنظیم کنید. یک تماس بالای یک دقیقه برقرار کنید، سپس گوشی را در حالت هواپیما قرار دهید و سیم‌کارت را خارج کرده و به آیفون خود منتقل کنید. چند ثانیه صبر کنید و از حالت هواپیما خارج شوید و منتظر بازگشت آنتن باشید. این روش بیشتر بر روی سیم‌کارت‌های اپراتور همراه اول مؤثر است.

روش سوم: تنظیم سیم‌کارت روی شبکه 2G

یکی دیگر از روش‌ها، تنظیم حالت سیم‌کارت بر روی شبکه 2G و دایورت کردن سیم‌کارت است. برای این کار:

1. سیم‌کارت را در آیفون ۱۴ یا ۱۵ خود قرار دهید و به بخش Cellular بروید و حالت سیم‌کارت را روی 2G تنظیم کنید.
2. سیم‌کارت را از دستگاه خارج کرده و به یک دستگاه دیگر منتقل کنید.
3. حالت هواپیما را روشن کرده و کد دستوری *21* شماره تلفن خودتان# را شماره‌گیری کنید.
4. سیم‌کارت را دوباره به آیفون خود منتقل کرده و حالت هواپیما را خاموش کنید.



روش چهارم: استفاده از پروفایل‌ها برای برگرداندن آنتن آیفون

یک روش جدیدتر استفاده از پروفایل‌های موجود در بازار است. ما در وتوس یک پروفایل رایگان برای شما آماده کرده‌ایم. ابتدا یک بار شبکه را ریست کنید و سپس روی لینک زیر کلیک کنید:

[لینک پروفایل](https://www.icloud.com/shortcuts/93c1dde8cd914abb90d341a7a3de77b6)

روی Add Shortcut ضربه بزنید و وارد برنامه Shortcut شوید. سپس روی پروفایل Vetoos ضربه بزنید و منتظر بازگشت آنتن باشید.



روش پنجم: استفاده از دانگل‌های جانبی IKos

با خرید این دانگل و اتصال آن از طریق بلوتوث، امکان برقراری تماس و پیامک در برنامه جانبی IKos برای شما فراهم می‌شود. این دستگاه در دو نوع K2 و K6 عرضه می‌شود. توجه داشته باشید که ممکن است تماس با این دانگل‌ها با برخی اختلالات مواجه شود و هنگام خرید حتماً در سامانه هم‌تا استعلام بگیرید.



روش ششم: ریست شبکه برای بهبود آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵

ریست تنظیمات شبکه یکی از راهکارهایی است که می‌توانید برای رفع مشکل آنتن‌دهی ضعیف در آیفون ۱۴ و ۱۵ به کار ببرید. این روش با حذف تنظیمات شبکه فعلی و بارگذاری مجدد آن‌ها عمل می‌کند. برای انجام این کار، به مسیر تنظیمات > عمومی > انتقال یا ریست آیفون بروید و بر روی گزینه ریست کلیک کنید.

سپس تنظیمات شبکه را انتخاب کرده و رمز عبور آیفون خود را وارد کنید. با انتخاب گزینه ریست تنظیمات شبکه، تنظیمات Wi-Fi، بلوتوث، VPN و تنظیمات مربوط به شبکه سلولار شما پاک خواهد شد. قبل از انجام این کار، بهتر است از تنظیمات Wi-Fi و شبکه‌های ذخیره‌شده خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. لازم به ذکر است که ریست تنظیمات شبکه تنها تنظیمات مربوط به شبکه را حذف می‌کند و هیچ اطلاعات دیگری از آیفون شما از بین نمی‌رود. فروشگاه کرال فون به عنوان مرکز خرید انواع گوشی‌های آیفون ۱۵ پرو مکس با رنگ‌های متنوع و قیمت‌های مناسب، آماده ارائه خدمات به شماست. برای استعلام قیمت آیفون ۱۵ پرو مکس با ما تماس بگیرید.



روش هفتم: استفاده از شورتکات برای برگرداندن آنتن آیفون

گاهی پیش میاد که آنتن آیفون ضعیف میشه یا به کلی می پره. یکی از راه های سریع و کاربردی برای برگردوندن آنتن آیفون استفاده از شورتکات (Shortcut) یا میان برهای ساده هست که بدون نیاز به ری استارت کردن گوشی، می تونه آنتن رو ریست کنه.

روش ساده: فعال و غیرفعال کردن حالت پرواز

رو باز کن (با کشیدن انگشت از بالا به پایین در مدل های Face ID یا از پایین به بالا در مدل های دکمه دار)

آیکون حالت پرواز (Airplane Mode) رو بزن تا روشن بشه.

چند ثانیه صبر کن (حدود ۵ تا ۱۰ ثانیه)

دوباره آیکون حالت پرواز رو خاموش کن.

این کار باعث میشه گوشی دوباره به شبکه متصل بشه و آنتن به صورت کامل ریفرش بشه.

روش هشتم: دایورت کردن سیم کارت برای بازگردانی آنتن آیفون 14 و 15:

دایورت (Divert) یا انتقال تماس قابلیت در سیمکارت است که به شما اجازه می‌دهد تماس‌های ورودی را به شماره‌ای دیگر منتقل کنید. به عبارت ساده‌تر، وقتی کسی با شما تماس می‌گیرد، به جای اینکه گوشی شما زنگ بخورد، تماس به شماره دیگری که تعیین کرده‌اید منتقل می‌شود.

انواع دایورت:

1. دایورت همیشگی: همه تماس‌ها به شماره‌ای دیگر منتقل می‌شوند.
2. دایورت در زمان اشغال بودن خط: اگر در حال صحبت با کسی هستید و تماس جدیدی بیاید، به طور خودکار به شماره دیگر منتقل می‌شود.
3. دایورت در صورت خاموش بودن یا خارج از دسترس بودن گوشی: اگر گوشی خاموش باشد یا آنتن نداشته باشد، تماس به شماره‌ای دیگر دایورت می‌شود.
4. دایورت در صورت پاسخ ندادن: اگر پس از چند ثانیه پاسخ ندهید، تماس منتقل می‌شود.

کاربردهای دایورت:

- وقتی گوشی‌تان خاموش است یا باتری ندارد و نمی‌خواهید تماس مهمی را از دست بدهید.
- وقتی در منطقه‌ای هستید که آنتن‌دهی ضعیف است.
- هنگام سفر به خارج از کشور برای صرفه‌جویی در هزینه تماس‌های بین‌المللی.
- برای مدیریت تماس‌ها در شرکت‌ها و کسب‌وکارها.



روش‌های مختلف برای بهبود آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵

از جمله روش‌های موقت برای بهبود آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵ می‌توان به استفاده از شورتکات، دستگاه iKOS، دایورت کردن سیم‌کارت، ریست شبکه و تنظیم شبکه به 2G اشاره کرد.

آیا تنظیم شبکه به 2G برای بهبود آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵ موثر است؟

برخی از کاربران گزارش کرده‌اند که با تنظیم شبکه آیفون بر روی 2G، می‌توانند به طور موقت مشکل آنتن‌دهی ضعیف در آیفون ۱۴ و ۱۵ را برطرف کنند.

سوالات متداول درباره مشکلات آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵

چگونه می‌توان آنتن آیفون ۱۴ یا ۱۵ را بازیابی کرد؟

برای رفع مشکل آنتن در آیفون ۱۴ و ۱۵، روش‌های متعددی وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها مراجعه به تنظیمات و راه‌اندازی مجدد شبکه دستگاه است. (جزئیات کامل در مقاله موجود است)

آیا می‌توان آنتن آیفون ۱۴ یا ۱۵ را بدون استفاده از دستگاه‌های جانبی بازگرداند؟

بله؛ علاوه بر دستگاه‌های جانبی مانند IKOS، می‌توانید با استفاده از تنظیمات آیفون و تغییر حالت شبکه به 2G، راه‌اندازی مجدد دستگاه و تنظیمات شبکه، و همچنین شماره‌گیری کد #3370#، آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵ خود را بازیابی کنید.

چگونه می‌توان مشکل آنتن آیفون ۱۴ را حل کرد؟

با توجه به اینکه رجیستری آیفون ۱۴ امکان‌پذیر نیست، روش‌های مختلفی برای حل مشکل آنتن این مدل وجود دارد که هم با استفاده از دستگاه و هم بدون آن قابل انجام است. مشکل آنتن آیفون ۱۵ نیز مشابه آیفون ۱۴ است.

آیا رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ هزینه‌بر است؟

بله، رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ شامل هزینه می‌شود؛ اما در حال حاضر امکان رجیستری این مدل‌ها وجود ندارد و به همین دلیل قیمت دقیقی برای آن‌ها اعلام نشده است. با این حال، با توجه به قیمت‌های سال‌های گذشته، ممکن است هزینه‌ای بین ۵ تا ۸ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

نتیجه‌گیری

پس از معرفی سری جدید آیفون با نام آیفون ۱۴ و سه مدل دیگر، صدها هزار نسخه از این گوشی‌ها به ایران وارد شده است. اما مشکل اصلی خریداران آیفون ۱۴ در ایران، عدم آنتن‌دهی پس از ۴۰ روز استفاده است. عدم رجیستری این سری از گوشی‌ها دلیل غیرفعال شدن آنتن آن‌ها به شمار می‌رود. با ورود آیفون ۱۵، این مدل نیز با مشکل مشابهی مواجه است. با این حال، روش‌های مختلفی برای بازیابی آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵ وجود دارد که در این مقاله به سه مورد از آن‌ها اشاره شده است.

به طور کلی، حل مشکل آنتن آیفون ۱۴ و ۱۵ می‌تواند با استفاده از دستگاه‌های جانبی یا تغییر حالت شبکه به 2G انجام شود. اما یک روش بهتر و ساده‌تر نیز وجود دارد که شامل راه‌اندازی مجدد تنظیمات شبکه (Reset Network Settings) و شماره‌گیری کد #3370# است. این مراحل به طور کامل و مرحله به مرحله توضیح داده شده و امیدواریم با برقراری آنتن و اینترنت در آیفون ۱۴ خود، از ویژگی‌های جذاب این سری از گوشی‌ها بهره‌مند شوید.